

# Modulmått

Modulmåtten är själva hålet i väggen.  
Modulmått 10x21 = 1000mm x 2100 mm

## Innerdörrar:

Karmens yttermått är 10 mm mindre på bredd och höjd, detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.

Innerdörr	Karmyttermått		Dörrbladsmått	
	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)
7x19	690	1890	625	1840
8x19	790	1890	725	1840
9x19	890	1890	825	1840
10x19	990	1890	925	1840
7x20	690	1990	625	1940
8x20	790	1990	725	1940
9x20	890	1990	825	1940
10x20	990	1990	925	1940
7x21	690	2090	625	2040
8x21	790	2090	725	2040
9x21	890	2090	825	2040
10x21	990	2090	925	2040

## Ytterdörrar:

Karmens yttermått är 15mm mindre på bredd och höjd, detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.  
Våra ytterdörrar levereras alltid komplett med karm.

Entrédörr	Karmyttermått	
	Bredd (mm)	Höjd (mm)
8x20	785	1985
9x20	885	1985
10x20	985	1985
8x21	785	2085
9x21	885	2085
10x21	985	2085

Sidoljus	Karmyttermått	
	Bredd (mm)	Höjd (mm)
3x20	300	1985
3x21	300	2085
4x20	400	1985
4x21	400	2085

Kallförrådsdörr	Karmyttermått	
	Bredd (mm)	Höjd (mm)
8x18,5	785	1835
9x20	885	1985
9x21	885	2085

