

Monteringsanvisning

Innerdörrar

1. Kontrollera att öppningen i väggen är minst 10mm större än karmens yttermått.
2. Montera samman karmen.
Karmens sidostycke är symmetriska och kan monteras med gångjärnen till höger eller vänster, beroende på åt vilket håll ni önskar öppna dörren. Karmen skruvas samman med en skruv från sidostycket in i överstycket och två skruvar från överstycket in i sidostycket.
Tröskelplatta eller falsad tröskel bör eftermonteras.
3. När karmen är monterad, fästes den i väggöppningen enligt a till e.
 - a. Golvet måste vara plant och i våg.
 - b. Fixera karmen med parvisa kilar (en från vardera hållet) mellan karm och vägg. Med fyra skruvar fäster ni karmsidan som har gångjärn. Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
 - c. Därefter kontrollerar ni att överstycket är i våg.
 - d. Med fyra skruvar fäster ni karmsidan med slutblecket.
Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
 - e. Kryssmät karmen så att diagonalmåtten har samma längd. Tips! Använd två lister och gör ett streck där de ligger omlott.
4. Häng på dörrbladet. Karmens gångjärnsdel ska tryckas in under den fjädrande låstungan i dörrrens infästning. Kontrollera att springan mellan karmen och dörren är lika stor runt om.
5. Vänd eventuellt låskolven så att den passar hängningen. Ta en tång och dra ut kolven, vrid den sedan i 180°
6. Dörrbladet kan höjjusteras med skruvarna som sitter i karmens gångjärn.
7. Genom att böja ut metalltungan i slutblecket kan du justera eventuellt glapp som gör att dörrbladet inte sluter till ordentligt.

MinDörr Osby AB
Org.nr. 556760-7782
info@mindörr.se
Kontor och fabrik
Kälsved Pl. 2024
283 91 Osby
Sweden
www.mindörr.se